

Honeywell Life Safety A/SHerlev hovedgade 82C, 2. sal 2730 HerlevTeleforInternet: www.esser-systems.deTeleforEmail: info@esser-systems.deTelefor

Telefon:+45 44949483 +49 (0) 21 37 / 17-600 KBC Telefax: +49 (0) 21 37 / 17-286





Betjeningsvejledning

Brandcentral FlexES Control

798980.DK0



Der tages forbehold for tekniske ændringer!

© 2011 Honeywell International Inc.

10.2011

Tilsigtet brug

Dette produkt må kun anvendes i de tilfælde, der er fastsat i kataloget og den tekniske beskrivelse af systemet, og kun i forbindelse med de anbefalede og/eller godkendte eksterne apparater og komponenter.

Advarsel

Korrekt og sikker funktion af produktet forudsætter korrekt transport, korrekt lagring, opstilling og montage, samt omhyggelig betjening.

Sikkerhedstekniske instruktioner til brugeren

Denne vejledning indeholder de nødvendige oplysninger vedrørende tilsigtet brug af de produkter, der beskrives i den.

Med hensyn til de sikkerhedsrelaterede instruktioner i denne brugsanvisning eller på selve produktet, menes der med kvalificeret personale personer, der

- som projekteringspersonale er bekendte med de gældende regler for brandalarm-/sluknings anlæg.
- som vedligeholdelsespersonale er blevet oplært i at omgås systemdelene på brandalarm-/sluknings anlæg, samt kender til de dele af denne vejledning, der omhandler betjeningen.
- som installatører og servicepersonale har en uddannelse, der sætter dem i stand til at reparere sådanne systemdele på brandalarm-/sluknings anlæg og/eller er berettiget til at tage kredsløb og apparater/systemer i brug jf. standarderne for sikkerhedsteknikken, samt at jorde og mærke dem.

Risikoangivelser

Følgende oplysninger er dels beregnet til at garantere Deres personlige sikkerhed og dels beregnet til undgå beskadigelse af det beskrevne produkt eller tilsluttede apparater.

Sikkerhedsinstruktioner og advarsler til at undgå fare for brugernes eller vedligeholdelsespersonalets liv og sundhed og/eller til at undgå materielle skader fremhæves i denne vejledning med de piktogrammer, der defineres her. De anvendte piktogrammer har, i sammenhæng med vejledningen følgende betydning:



Hvis der ikke træffes de korrekte sikkerhedsforanstaltninger, kan det medføre alvorlige kvæstelser, død eller betydelig materiel skade.



En vigtig oplysning om produktet eller en del af vejledningen, der kræver særlig opmærksomhed.



Vær opmærksom på instruktioner omkring konfiguration og ibrugtagning jævnfør de nationale og lokale bestemmelser, samt kravene og de standarder, der skal anvendes.

Demontering



Jævnfør direktivet 2002/96/EF (WEEE) tages de elektriske og elektroniske apparater tilbage af fabrikanten efter demonteringen, så de kan bortskaffes korrekt!

Indholdsfortegnelse

1	1 Generelt				
2	In	dikerings- og betjeningspanel OK	5		
	2.1	Funktionstasternes betydning	6		
3	Vi	sning af driftstilstande	7		
	3.1	Drift / normal tilstand			
	3.2	Brand / Forvarsel	9		
	3.3	Fejl / Systemfejl	10		
	3.4	Frakobling / Testfunktion	12		
	3.5	Teknisk alarm	14		
4	Fr	igivelse af tastaturet / adgang med kode eller nøgle	15		
5	Di	rekte betjeningsfunktioner	17		
	5.1	Reetablering af brandcentralen	17		
	5.2	Til-/frakobling af overførsel af brandvæsen	17		
	5.3	Til-/frakobling af lydgivere	18		
	5.4	Til-/frakobling af aktivering af slukningsanlæg	18		
	5.5	Dag-/natdrift / Forsink/undersøg	19		
	5.6	Kvittering/Afstilling af Buzzer	19		
6	В	etjeningsmenu	20		
	6.1	Funktionstaster / skærmstyring	20		
	6.	1.1 Visningsprioritet af beskederne på skærmen	22		
	6.2	Skærmvisning >Info<	23		
	6.	2.1 Lampetest			
	6.	2.3 Alarmtæller			
	6.	2.4 Konfiguration	25		
	6.	2.5. Natdal	25		
	<u> </u>				
	6.	2.6 LCD Indstilling			
	6. 6.3	2.6 LCD Indstilling Skærnvisning >Oversigt<			
	6.3 6.4	2.6 LCD Indstilling Skærmvisning >Oversigt< Skærmvisning >Tilstand<			
	6.3 6.4 6.5 6.5	2.6 LCD Indstilling Skærmvisning >Oversigt< Skærmvisning >Tilstand< Skærmvisning >Betjening< 5.1 Grupper			
	6. 6.3 6.4 6.5 6.4	 2.6 LCD Indstilling Skærmvisning >Oversigt< Skærmvisning >Tilstand< Skærmvisning >Betjening< 5.1 Grupper 5.2 Detektorer 			
	6. 6.3 6.4 6.5 6. 6.	2.6 LCD Indstilling Skærmvisning >Oversigt< Skærmvisning >Tilstand< Skærmvisning >Betjening< 5.1 Grupper 5.2 Detektorer 5.3 Udgange	23 26 26 27 28 29 32 32 36		
	6. 6.3 6.4 6.5 6.4 6.5 6.1 6.1 6.1	 2.6 LCD Indstilling	23 26 26 27 28 29 32 32 36 39		
	6. 6.3 6.4 6.5 6. 6. 6.6 6.	 2.6 LCD Indstilling	23 26 26 27 28 29 32 32 36 39 36 29 32		
	6. 6.3 6.4 6.5 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6.	 2.6 LCD Indstilling	23 26 26 27 28 29 32 32 36 39 43 43 45 46		
7	6. 6.3 6.4 6.5 6. 6.6 6. 6.6 6. 5	 2.6 LCD Indstilling	23 26 26 27 28 29 32 32 36 39 43 43 45 45 46 47		

1 Generelt

Mange tak for at De besluttede at anskaffe et produkt fra Esser by Honeywell!

Essers nyskabende produkter er kendte for deres kvalitet og pålidelighed og sørger for den højeste sikkerhed på deres anvendelsessted i mange år. Denne betjeningsvejledning, sammen med installatørens forklaringer, oplyser Dem hurtigt og omfattende om hvordan brandcentralen FlexES control betjenes. Vi anbefaler at De læser denne brugsanvisning omhyggeligt igennem og opbevarer den sammen med brandentralens tekniske dokumenter. Hvis De skulle have nogen spørgsmål, bør De henvende Dem hos firmaet, der har installeret anlægget.

Sikring af bygninger, anlæg, opholdssteder og arbejdspladser med automatisk brandalarmanlæg kan kun opnås økonomisk med en fornuftig indsats, hvis der er blevet udviklet vellbegrundede sikkerhedskoncepter og disse realiseres på en måde, der passer til systemet. Der hvor der stilles de højeste krav til et automatisk brandalarmanlæg, om det nu er i et mindre erhvervsområde eller et industrielt anlæg, er den konsekvente fortolking af sikkerhedsteknik og omkostningseffektivitet, der kendetegner brandcentralen FlexES control i sit es. På grund af muligheden for modulær udvidelse med forskellige mikromoduler og et individuelt udvidelseskoncept, kan brandcentralen FlexES control også tilpasses særlige krav uden problemer.

Brandcentralen FlexES control repræsenterer branddetektorteknikkens højeste niveau. Når der anvendes intelligente branddetektorer i en sløjfe, der tåler kortslutninger og afbrydelser, er der sørget for sikker og tidlig registrering af brand.

På denne sløjfe, esserbus[®] / esserbus[®]-PLus, kan der tilsluttes op til 127 busenheder, der kan deles op i 127 enkelte grupper med en ledningslængde på max 3.500 meter. esserbus[®] kan udføres med kombinerbar ring-/stikkredsløbstopologi, der fødes og overvåges fra to sider. Brandcentralen FlexES control registrerer automatisk sløjfens kabelføring og på grundlag af denne, bestemmer den hver enkelt busdeltagers logiske adresse. Det er ikke nødvendigt at indstille adresserne særskilt på hver enhed. Ved systemer med esserbus[®]-PLus sløjfer er det yderligere mulighed for at tilslutte adresserbare, signalgivere direkte. Det er ikke nødvendigt at forsyne disse signalgivere, der aktiveres via esserbus[®]-PLus, med yderligere strøm.

Med sikkerhedsnetværket essernet[®] kan man forbinde op til 31 FlexES Control brandcentraler eller andre netværksdeltagere, som f.eks. indikerings-, betjeningspaneler og alarmapparater til ét netværk. Betjening på brandalarmanlægget, f.eks. frakobling af en gruppe, kan gøres fra enhver central eller betjeningspanel i essernet[®]. Meldinger, såsom alarm, fejl, frakobling eller andre hændelser sendes via essernet[®] til alle netværksdeltagere og er til rådighed alle steder. essernet[®]-transmissionsprotokollen garanterer sikker datakommunikation, også i tilfælde af kabelbrud eller kortslutning af netværket.



Enkelt frakobling af signaler

Jævnfør kravene i EN 54-2 må signalgivere kun kobles fra enkeltvis, hvis dette bliver vist på en måde, der ikke undertrykkes af brandalarmstilstanden. Som regel ville det være individuelle LEDindikatorer for hver signalgiver. I centralens standardopstilling forhindres en sådan betjening og frakobling af en sløjfe, da der muligvis er tilsluttet signalgivere. Denne funktion kan ændres ved programmering af centralen.



Supplerende og aktuelle oplysninger

Specifikationer, data og produktoplysninger, der er beskrevet i denne dokumentation, er korrekte på dette dokuments trykningstidspunkt (se dækblad for dato) og kan muligvis afvige fra de oplysninger pga. produktændringer og/eller ændringer i standarder og direktiver ved projektering, installation og ibrugtagning.

Der findes opdaterede oplysninger og overensstemmelseserklæringer til sammenligning på websiden www.esser-systems.de.

esserbus[®] og essernet[®] er registrerde varemærker i Tyskland.

2 Indikerings- og betjeningspanel ®

Brandcentralen FlexES Controls indikerings- og betjeningspanel med ¼"-VGA-skærm er udført i "Sort glas". I tilfælde af hændelser er det kun de aktive betjenings- og indikeringselementer, der belyses, hvilket giver bedre oversigt og information.



Fig. 1: Oversigt over indikerings- og betjeningspanelerne

1	Brand / Forvarsel
2	Fejl / Systemfejl
3	Frakobling / Testfunktion
4	Teknisk alarm / Drift
5	Indikerings- og betjeningsfunktioner
6	Frigivelse af tastatur, betjening af anlæg (kræver adgangskode eller nøgle)
Ø	Funktionstasterne F1 til F10, tastatur- og piletaster
8	Klartekstskærm i formatet ¼"-VGA (320 x 240)

Funktionstasternes betydning 2.1

Funktionstasterne er beregnet til hurtig orientering og/eller betjening af brandcentralens enkelte funktioner.

Tasterne F1 til F5 har, alt efter brandcentralens driftstilstand, forskellige funktioner. De aktuelle funktioner vises på skærmens højre side.



Vær opmærksom på de tilsvarende figurer og driftstilstande i kapitlerne!

Funktionerne for tasterne F6 til F10 er faste og vises på skærmens nederste kant.



Information om panel/central.

Oversigt af aktuelle frakoblinger og aktiveringer.



Detaljeret visning af af brandcentralens tilstand.



Betjening af grupper og udgange.

F10

Servicemenu.

3 Visning af driftstilstande

Brandcentralen skelner mellem fem forskellige driftstilstande:

- 1. Drift (normal tilstand)
- 2. Brand / Forvarsel
- 3. Fejl / Systemfejl
- 4. Frakobling / Testfunktion
- 5. Teknisk alarm





- LED's til direkte oplysninger
- ② Detaljeret tekstbesked på skærmen

Brandcentralens fem driftstilstande beskrives i de følgende kapitler.



Fejl / Frakobling

I tilfælde af fejl eller frakobling af styringer eller dele af anlægget, kan der ikke garanteres korrekt alarmering og besked til brandvæsenet.

Fejl / Systemfejl

Brandcentralens funktion indskrænkes betydeligt i fejl og/eller ved systemfejl. Kontakt omgående Installatør/service!

Ikke tilkaldt

Hvis det ikke er muligt at aktivere alarmoverføringsenheden lyser den røde visning >lkke tilkaldt<. Dette betyder at brandvæsnet ikke blev kontaktet via alarmoverføringsenheden. Brandvæsnet skal kontaktes manuelt!



Afvigende visninger er mulige.

Alt efter konfiguration, udvidelser og lokale bestemmelser og retningslinjer, er det muligt at visningen afviger fra de figurer, der vises her og alarmeringsforløbet kan ligeledes afvige.

3.1 Drift / normal tilstand

Ved normal tilstand forstås anlæggets normale overvågningstilstand, der ikke er blevet ændre pga. ydre indgreb.



Energiforsyningen (batteri eller ledningsnet) er tilsluttet.

Brandcentralen er i driftsklar normal tilstand.

Fig. 3: Drift / normal tilstand

- Den grønne indikator >Drift< lyser.
- Ingen andre visninger og/eller beskeder.
- Tastaturet på betjeningspanelet er spærret.
- Der er lys i tasten >Betjening<.

I brandcentralens daglige drift er det muligt at der vises en frakobling indenfor systemet, f.eks. en gruppe eller en enkelt styring.

F.eks. kan frakobling af enkelte detektorer styres af klokkeslæt eller hændelser, alt efter programmering.

Dag-/natdrift understøttes af brandcentralen FlexES. I dagdrift er det f.eks. muligt at man frakobler detektorer, grupper eller styringer i særligt kritiske områder, når det samtidigt kan garanteres at der altid befinder sig personer i dette område, der direkte kunne melde en brandalarm, der måtte opstå.

Dagdrift

I dagdrift kan alarmering af brandvæsnet via alarmoverføringsenheden foregå tidsforskudt, så en person på stedet kan bekræfte brandalarmen.

Natdrift

I natdrift sendes brandalarmen direkte til brandvæsnet.



Yderligere oplysninger om funktionerne dag-/natdrift og forsink/undersøg findes i kapitel 7.1.

3.2 Brand / Forvarsel

LED – Brand / Forvarsel



Fig. 4: Brand / Forvarsel

Brand (rød)

En brandalarm er blevet registreret og der aktiveres eventuelt en intern eller ekstern alarmering. Brandalarmen vises på skærmen. Der vil eventuelt være yderligere indikatorer der lyser som oplysning.

Forvarsel (rød)

Der meldes en >Forvarsel<, når detektoren når forvarselstærsklen eller en gruppe eller en detektor registrerer en brandalarm ved programmeret togruppers- / to-detektor-afhængighed. >Forvarslen< resettes automatisk, hvis der ikke registreres nogen yderligere alarmer. I tilfælde af en forvarsel bør man grundlæggende kontrollere stedet som forvarslen kommer fra, samt årsagen til forvarslen.

Forvarslen kommer før brandalarmen. Beslutningen vedrørende forvarsel/brandalarmen foregår enten via brandcentralen eller detektoren.

- Centralens interne buzzer går i gang.
- Eksterne og interne udgange, som f.eks. lydgivere aktiveres.
- Programmerede slukningsanlæg og styringer aktiveres.
- På skærmen vises den tilsvarende gruppe og den programmerede tillægstekst.
- På gruppens mimicpanel (ekstraudstyr), lyser den/de tilsvarende gruppe(r)s røde indikator. Hvis flere grupper er i alarm, blinker den røde indikator for den gruppe, der først opdagede en brand (registrering af første alarm).

Yderligere LED's



Tilkaldt (rød)

Brandvæsnet alarmeres automatisk via den tilsluttede alarmoverføringsenhed.

Ikke tilkaldt (rød)

Hvis der ikke er tilsluttet nogen alarmoverføringsenhed, eller denne ikke kunne aktiveres pga. en fejl/frakobling, lyser desuden indikatoren >lkke tilkaldt<. Brandvæsenet kunne **ikke** tilkaldes automatisk.



Aktiveret (rød) Slukningsanlæg aktiveres.

Fig. 5: Yderligere LED's



Fejl / Frakobling

I tilfælde af fejl eller frakobling af styringer eller dele af anlægget, kan der ikke garanteres korrekt alarmering og besked til brandvæsenet.

Ikke tilkaldt

Hvis det ikke er muligt at aktivere alarmoverføringsenheden lyser den røde visning >lkke tilkaldt<.

Dette betyder at brandvæsnet ikke blev kontaktet via alarmoverføringsenheden. Brandvæsnet skal kontaktes med det samme!

3.3 Fejl / Systemfejl

LED - Fejl



Fig. 6: Fejl / Systemfejl

Yderligere LED's

Fejl

Fejl (gul)

Der blev registreret mindst én fejl. Fejlmeddelelsen vises på skærmen.

Der vil evt. være yderligere indikatorer der lyser som oplysning.

Centralens interne buzzer aktiveres pulserende. •

 \odot/\odot

- Der vises en tekstbesked på skærmen vedrørende fejlmeddelelsen/årsagen. •
- På mimicpanelet (ekstraudstyr) blinker den fejlbehæftede gruppes gule indikator. •

Brandvæsen

Fejl (gul)

Der er fejl ved mindst én af alarmoverføringsenhedens aktiveringer til automatisk tilkaldelse af brandvæsnet. Se skærmen for yderligere oplysninger (styregruppenr. osv.).

Ved hændelser sker muligvis ikke nogen automatisk tilkaldelse.

Lydgiver	
Fejl	} ¢;∕==]
	<u>070</u>



Fig. 7: Yderligere LED's

Feil

Fejl (gul)

Der er fejl ved mindst én af lydgiverne. Se skærmen for yderligere oplysninger (styregruppenr. osv.).

Ved hændelser aktiveres lydgivere muligvis ikke.

Fejl (gul)

Der er fejl ved mindst én af slukningsanlæggene. Se skærmen for yderligere oplysninger (styregruppenr. osv.).

Hvis der forekommer en hændelse aktiveres de tilsluttede slukningsanlæg ikke.



Fejlbehæftede alarm-/styregrupper og/eller ind-/udgange aktiver ikke nogen brandalarm hvis der forekommer en hændelse. Kontakt Installatør/service!

LED – Systemfejl



Fig. 8: Samlet visning systemfejl

- Ingen tekstvisning af meldinger.
- Ingen evaluering af oplysninger.
- Ingen aktiveringer af eksterne apparater.
- Alarmoverføringsenheden til automatisk tilkaldelse af brandvæsnet, samt indikatoren >Tilkaldt< og/eller >Ikke tilkaldt< aktiveres i tilfælde af brandalarm.
- Afhængig af programmeringen er der også mulighed for flere aktiveringer, også når brandcentralen er i systemfejl (f.eks. via relæ 2).



Syetemfejl

Det kan ikke garanteres at brandcentralen fungerer korrekt i Fejl og/eller ved systemfejl. Kontakt <u>omgående</u> Installatør/service!

3.4 Frakobling / Testfunktion

LED - Frakobling



Fig. 9: LED - Frakobling

- LED >Frakobling< lyser.
- Frakoblingen vises på skærmen som tekstmeddelelse.
- På mimicpanelet (ekstraudstyr) vises en frakoblet gruppe med den fast lysende gule indikator.

Frakobling (gul)

Frakoblingen vises desuden på skærmen.

Yderligere LED's



Frakoblet (gul)

Lyser → Alarmoverføringsenheden, aktivering til automatisk tilkaldelse af brandvæsnet er blevet frakoblet manuelt. Ved hændelser sker der <u>ikke</u> nogen automatisk tilkaldelse.

Der er en frakobling (f.eks. en detektor, gruppe eller styring) i systemet.

Der vil evt. være yderligere indikatorer der lyser som oplysning.

Blinker → Aktivering af alarmoverføringsenheden er i øjeblikket (f.eks. pga. en åben låge) frakoblet. Ved hændelser sker der <u>ikke</u> nogen automatisk tilkaldelse. Denne tilstand ændres kun ved at lukke kabinettets lågekontakt. Tasterne fungerer ikke!

Ved at trykke på tasten , kan funktionen manuelt slås til/fra (skiftefunktion).



Afstillet (gul)

De aktiverede lydgivere er blevet kvitteret og afstillet. Alt efter hvordan de er programmeret, aktiverer lydgiverene igen ved hver nye brandalarm.

Ved at trykke på tasten gøres lydgivere tavse og aktiveres igen i tilfælde af yderligere hændelser eller aktiveres igen manuelt (skiftefunktion)

Frakoblet (gul)

Aktivering af udgangene i denne central, der er programmeret med funktionen >alarmeringsenretning<, som f.eks. udgange med tilsluttede lydgivere og visuelle signalgivere (flash), kobles til eller fra (skiftefunktion). Frakobling vises visuelt med LED >Frakobling< i panelet.

Fig. 10: Yderligere LED's





Frakoblet (gul)

Aktivering af slukningsanlæg blev frakoblet manuelt eller automatisk. Hvis der forekommer en hændelse, aktiveres de tilsluttede slukningsanlæg, f.eks. aktivering af inergen, <u>ikke</u>.

Ved at trykke på tasten , kan funktionen slås til/fra (skiftefunktion).

Fig. 11: Yderligere LED's

LED - Testfunktion



Testfunktion (gul) Centralens testfunktion blev aktiveret på grund af service- og vedligeholdelsesarbejde.

Funktionen vises på skærmen.

Der vil evt. være yderligere indikatorer der lyser som oplysning.

- Test-tilstanden til service- og vedligeholdelsesarbejdet er aktiveret.
- Detektorer / gruppers funktion kan kontrolleres uden at der sker en ekstern eller intern alarmering.



Ved brandcentral i normal drift, er det kun autoriserede og oplærte personer, der må betjene den og dette skal ske under overholdelse af sikkerhedsforanstaltninger og evt. efter aftale med institutionerne der kommer til hjælp (f.eks. brandvæsnet).



Frakobling

Frakoblede komponenter aktiveres ikke ved hændelser og der sker ingen alarmering / aktivering!

Testfunktion

I testfunktion aktiverer detektorene - der er koblet i testdrift - <u>ingen</u> alarm! brandcentralen's evne til at alarmere er indskrænket!

3.5 Teknisk alarm

LED - Teknisk alarm



Teknisk alarm (blå) Der blev registreret en teknisk alarm. Årsagen til alarmen vises på skærmen.

Der vil evt. være yderligere indikatorer der lyser som oplysning.

Fig. 13: Samlet visning Teknisk alarm

Ved overvågning af tekniske alarmer er det også muligt at indlæse og/eller overvåge fremmede komponenters tilstand.

Et eksempel på en tekniske alarm er en ekstern fejlmeldingskontakt (f.eks. et klima-/ventilationsanlæg eller en ekstern strømforsyning). aktivering af den eksterne kontakt evalueres og vises i panelet som >Teknisk alarm<.

4 Frigivelse af tastaturet / adgang med kode eller nøgle

I brandcentralens normal tilstand er tastaturet beskyttet med uautoriseret og utilsigtet anvendelse med en adgangskode eller nøgle. I normal drift er der spærret for indtastning via tastaturet. Betjening er kun mulig jf. adgangsniveau 1.



Frigivelse Tryk på tasten og indtast den korrekte adgangskode. Eller drej nøgle for betjening **Spærring** Tryk på tasten eller drej nøgle ud af betjening igen.

Fig. 14: Frigivelse / spærring af tastatur

Adgangsniveau 1

Med undtagelse af kvittering af centralens summer og funktionen >flere beskeder< (piletasterne) er det ikke muligt at foretage anden betjening.

Adgangsniveau 2 (Bruger-adgang, ved kode eller drejet nøgle)

- Tastaturet er frigivet til betjening af brandcentralen FlexES control og andre centraler, der er forbundet med hinanden over essernet[®].
- Visning af menuen på skærmen aktiveres.
- >Frakobling< lyser eventuelt. Ved frigivelse af tastaturet blev der, alt efter programmering af kundedata, frakoblet mindst én gruppe, udgang eller komponent i brandcentralen.



For betjening, indtastet adgangskoden for brugeren, og bekræft med funktionstasten "F5 >OK<" eller drej nøgle.

Fig. 15: Adgangsniveau 2 (Bruger)

Adgangskoden kan programmeres i Tools8000, projektspecifikt af installatøren.



Frakobling af overførsel til brandvæsnet er mulig ved frigivet tastatur eller nøglebetjening!

I tilfælde af brandalarm, forhindres aktivering af overførsel til brandvæsnet eventuelt med en programmeret frakobling. Brandvæsnet alarmeres <u>ikke</u> automatisk. I tilfælde af en brandalarm skal brandvæsnet alarmeres manuelt! Før denne funktion aktiveres, er det strengt nødvendigt, at de nationale og lokale forskrifter overholdes!

Adgangsniveau 3 (Installatør/service)

På dette adgangsniveau er det kun kvalificeret teknisk personale, der må foretage betjeninger, indstillinger og tilføjelser. En forkert indstilling/indtastning kan påvirke brandcentralens funktion.



Fig. 16: Adgangsniveau 3 (installatør/service)

For at frigive denne, skal man indtaste adgangskoden for installatør/service og bekræfte den med funktionstasten F5 >OK<.

OBS! Tilgang til "Installatør menu"/adgangsniveau 3 forudsætter at centralen er i "Bruger menu"/adgangsniveau 2.

Adgangskode til frigivelse af tastaturet

I denne tabel står koden fra fabrikken til adgangsniveau 2 (Bruger).

Efter ibrugtagning bør denne kode ændres af opstilleren og den nye kode bør skrives ind i tabellen.

0123	Standardindstilling for adgangsniveau 2



Betjeningsmulighederne i adgangsniveau 3 (installatør/service) beskrives i ibrugtagningsmanualen (varenr. 798982).

5 Direkte betjeningsfunktioner

I det følgende kapitel beskrives de vigtige betjeningsmuligheder for en enkelt FlexES control brandcentral (standalone). Ved sammenkobling af flere centraler via essernet[®], er det muligt at betjeningen afviger fra disse forklaringer. Oplysninger om dette fås hos installatøren eller servicemedarbejdere.



- På en brandcentral i normal tilstand, er det kun autoriserede og oplærte personer, der må betjene den og dette skal ske under overholdelse af sikkerhedsforanstaltninger og evt. efter aftale med institutionerne der kommer til hjælp (f.eks. brandvæsnet).
- Betjningsfunktionerne kan kun foregå ved frigivet tastatur.
- Når brandvæsenets betjeningspanel /BBP) er tilsluttet, kan der eventuelt være enkelte funktioner på brandcentralens betjeningspanel, der ikke kan udføres. For disse betjeningsfunktioner gælder prioriteringen på BBP, der kun kan betjenes af brandvæsenet (eksempel: - Lydgivere >Aktiveret< hvis signalgiverne tidligere er slået fra på BBP).

5.1 Reetablering af brandcentralen



Fig. 17: Reetablering af brandcentralen

Ved at trykke på tasten reetableres alle aktiverede brandalarmer, grupper, visninger og tekniske alarmer (TAL) og sættes tilbage i den normale tilstand.

Denne funktion kan begrænses i programmeringen, afhængig af gældende standarder og af brandvæsenets tilsluttede betjeningspanel.

5.2 Til-/frakobling af overførsel af brandvæsen



Fig. 18: Til-/frakobling af overførsel af brandvæsen

Frakoblet (gul)

- lyser → Alarmoverførselsenheden (f.eks. ATU), aktivering af automatisk tilkaldelse af brandvæsnet eller beredskab, er blevet frakoblet manuelt. Ved hændelser sker der <u>ikke</u> nogen automatisk tilkaldelse.
- blinker → Aktivering af alarmoverførselsenheden er i øjeblikket (f.eks. pga. en åbnet lågekontakt) frakoblet. Ved hændelser sker der <u>ikke</u> nogen automatisk tilkaldelse. Denne tilstand ændres kun ved at lukke kabinettets lågekontakt. Tasterne fungerer ikke!

Ved at trykke på tasten , kan funktionen slås til/fra (skiftefunktion).

5.3 Til-/frakobling af lydgivere



Afstillet (gul)

De aktiverede lydgivere er blevet kvitteret og afstillet. Alt efter hvordan de er programmeret, aktiveres lydgivere igen ved hver nye alarm.

Ved at trykke på tasten gøres lydgivere lydløse og aktiveres igen i tilfælde af yderligere hændelser eller aktiveres igen manuelt (skiftefunktion).

Frakoblet (gul)

Aktivering af udgangene i denne central, der er programmeret med funktionen >alarmeringsenhed<, som f.eks. udgange med tilsluttede lydgivere og visuelle signalgivere (flash), kobles til eller fra (skiftefunktion). Frakobling vises visuelt med >Frakobling< i panelet.

Ved at trykke på tasten , kan funktionen slås til/fra (skiftefunktion).

5.4 Til-/frakobling af aktivering af slukningsanlæg



Frakoblet (gul)

Aktivering af slukningsanlæg blev koblet manuelt eller automatisk fra. Hvis der forekommer en hændelse, aktiveres de tilsluttede slukningsanlæg, f.eks. aktivering af energen, <u>ikke</u>.

Ved at trykke på tasten , kan funktionen slås til/fra (skiftefunktion).

Fig. 20: Til-/frakobling af aktivering af slukningsanlæg

5.5 Dag-/natdrift / Forsink/undersøg

Dag-/natdrift gør det muligt at justere alarmreaktionen i tilfælde af brandalarmer.

Et eksempel kunne være en bygning hvor der om dagen opholder sig personer, der vil bemærke en opstået brand med det samme, kontrollere brandalarmen først og eventuelt aktivere et alarmtryk. I dagdrift er funktionen >Dag funk< aktiv for at forhindre automatisk aktivering af overførsel til brandvæsnet.

I Natdrift (IKKE >Dag funk<) vil en alarm medføre automatisk overførsel til brandvæsnet, og ikke forsinkes.



Fig. 21: Dag-/natdrift / Forsink/undersøg



Til-/frakobling af >Dag funk aktiv<-/natdrift (hvis denne er programmeret).

Dag funk aktiv (gul) = Dagdrift

Lyser som oplysning når funktionen >Dag funk aktiv< er aktiveret i brandcentralen.

Forsinkelse i gang (gul)

Den indstillede forsinkelsestid blev startet af en detektor i alarm. Efter denne tid er udløbet. udløses der automatisk aktivering af

D 🕺 inden alarmoverførselsenheden, hvis der ikke blev trykket på tasten for dette tidsrum for at finde ud af årsagen til alarmen.



Tasten Indikator >Undersøgelsestid< (gul)

Ved at trykke på tasten kan den påbegyndte forsinkelse afsluttes og den programmerede undersøgelsestid sættes i gang. Når undersøgelsestiden er udløbet, aktiveres alarmoverførselsenheden, hvis centralen ikke reetableres indenfor dette tidsrum ved at trykke på tasten >Reetablering<.

Det er til enhver tid muligt at sætte en manuel alarm i gang ved at udløse et alarmtryk.

Yderligere oplysninger om funktionerne dag-/natdrift og forsink/undersøg findes i kapitel 7.1.

5.6 Kvittering/Afstilling af Buzzer



Fig. 22: Kvittering/Afstilling af buzzer

Kvittering/Afstilling af centralens buzzer

Tasten kan også betjenes når tastaturet er spærret. Hvis der indtræffer en ny hændelse, aktiveres buzzeren igen.

6 Betjeningsmenu

6.1 Funktionstaster / skærmstyring

Med de ti funktionstaster (F1 til F10) kan man vælge det respektive tilhørende menupunkt, der vises på skærmen. Alt efter centralens øjeblikkelige tilstand og/eller betjeningsniveau, vises der forskellige menupunkter på skærmen.



Fig. 23: Funktionstaster / Menu

Hovedmenuens punkter (tasterne F6 til F10)

Valgmenuen gør de muligt at tilgå logisk sammenfattede menupunkter direkte. Ved frigivet tastatur vises der op til fire menupunkter på skærmen, hvoraf hver enkelt kan vælges med funktionstasten, der ligger nedenunder.

Info	→	Lampetest, Tids indstilling, alarmtæller, Konfiguration, Netdel, LCD Indstilling.
Oversigt	→	Samlet indikator og antallet af de forskellige typer af beskeder, som f.eks. >Brandalarm, fejl, frakobling< osv.
Tilstand	→	En tilstandsindikator, der er sorteret efter de aktuelle beskeders prioritet.
Betjening	→	Betjening af grupper og styringer (til/fra, tilstands udlæsning og testfunktion).
Service	→	Skifter til serviceniveauet for at betjene Sløjfe funktionerne, som f.eks. til-/frakobling af sløjfer, detektore, sensore osv.



Funktionstasterne F1 til F4

I brandcentralens programmering kan funktionstasterne F1 - F4 tildeles frit programmerbare styrefunktioner. Det er muligt at tilføje en ekstratekst til skærmvisningen til disse styringsfunktioner samt en kort betegnelse af styringsfunktionen til "påskrift" på den pågældende funktionstaste.

Egen betjeningsmenu

Til individuel betjening af nogle centralfunktioner kan der i kundedataene etableres en egen, brugerdefineret betjeningsmenu med maks. 6 menufunktioner.

Detaljerede anvisninger på oprettelsen af de brugerspecifikke funktioner er beskrevet i onlinehjælpen til programmeringssoftwaren tools 8000 fra version 1.18.

Betjeningsfunktioner i visning af tilstand

Brandcentralens beskeder vises på skærmen sorteret efter prioritet. Hvis der er flere ventende beskeder med forskellige prioritet, er det muligt at bladre målrettet i skærmens visning.



Visning af de forskellige beskeder, samt deres tilhørende prioritet illustreres i tabellen i kapitel 6.1.1.

1	2ABC	3def
4дні	5јкг	6мло
7pqrs	8τυν	9wxyz
ESC	0	CLR

Fig. 25: Det numeriske tastatur

Med det numeriske tastatur kan der indtastes numre og tal.

Alt efter hvad der vises på skærmen, kan man vælge en funktion direkte ved at indtaste det tal, der hører til den.

ESC = Afbrydelse af en funktion

CLR = Sletter en indtastning

6.1.1 Visningsprioritet af beskederne på skærmen

Visningsprioritet

På FlexES control brandcentralens tekstskærm vises den første og sidste besked med den højeste øjeblikkelige prioritet.

Hvis der er flere meddelelser med samme prioritet, der venter, kan disse kaldes frem ved at trykke på piletasterne.

På prioritetsniveau 1 vises udelukkende de grupper, der har en aktiv brandalarm.

De tilsvarende detektorer (BRAND-D) vises i prioritetsniveau 2.

Prioritetsniveau	Prioritetsniveau Tilstand	
1	Brand (grupper)	BRAND
2	Brand (detektor-oplysning)	BRAND-D
3	Brand sløjfe	BRAND
4	Teknisk alarm	TEKNAL
5	Forvarsel	FORVARSEL
6	Fejl	FEJL
7	Fejl sløjfe	SLF-FEJL
8	Tilkobling transmissionsvej (sløjfe)	TILKOBL
9	Systemfejl	SYS-FEJL
10	Frakobling	FRAKOBL
11	Frakobling af sløjfe	FRAKOBL
12	Fejl på aktiveringsenhed	FEJL
13	Frakobling af aktiveringsenhed	FRAKOBL
14	aktivering	AKTIVERING
15	Testfunktion	TEST



Hvis centralen betjenes ved denne visning, udføres den funktion, der er forbundet med den.

Uden bekræftelse på tastaturet kommer beskeden med den højeste prioritet automatisk frem på skærmen igen.

6.2 Skærmvisning >Info<

I >Info<-visningen kan man se forskellige oplysninger vedrørende brandcentralen eller kalde dem op. Alternativt kan man også bruge de tilsvarende piletaster til dette.



Tryk på tasten → Info

Oplysninger, der kan forespørges:

1. Lampetest

4. Konfiguration

2. Tids indstilling
 3. Alarmtæller

- 5. Netdel
- 6. LCD Indstilling



Fig. 26: Skærmvisning >Info<



Som alternativ til "scrollning" kan indtastningen ske med det numeriske tastatur.

6.2.1 Lampetest

Med funktionen >Lampetest< aktiveres centralens skærm (med generelle oplysninger) og alle betjeningspanelets visuelle indikatorer, samt centralens interne buzzer i ca. 10 sekunder så man har mulighed for at kontrollere betjeningspanelets optiske og akustiske indikatorer.

F2



Påbegyndelse af lampetest

Markér funktionen >Lampetest< i infovisningen og bekræft den med tasten >OK<.

Afslutning af lampetest

ESC = Når der trykkes på tasten >F2< afbrydes lampetesten før udløbet af de 10 sekunder

Efter ca. 10 sekunder afsluttes denne funktion automatisk!

Fig. 27: Skærmvisning Info - >Lampetest<

- Centralens buzzer går i gang.
- Alle betjningspanelets og mimikpanelets (hvis det forefindes) optiske indikatorer lyser.
- På skærmen vises oplysninger omkring centralens type, centralens nummer og andre data.

6.2.2 Tids indstilling

For at indtaste klokkeslæt og/eller dato skal De vælge menuelementet >Info< med af den tilsvarende funktionstast.



Fig. 28: Skærmvisning Info - >Tids indstilling<



Hvis der ikke trykkes på nogen tast, forlades menupunktet automatisk <u>uden</u> at ændringerne / indtastningerne gemmes!

Yderligere oplysninger om funktionen >Dag-/natdrift< findes i kapitel 5.5 og 7.1.

6.2.3 Alarmtæller

En differentieret visning af de genkendte alarmmeldinger fra brand- og tekniske alarmgrupperne for denne individuelle brandcentral og den samlede værdi af de brandcentraler, der er forbundet i essernet[®].



Visning af alarmtæller

Markér funktionen >Alarmtæller< i infovisningen og bekræft den med tasten >OK<.

Eksempel på skærmbillede

Denne brandcentral har hidtil registreret 56 brandalarmer og 16 tekniske alarmer.

Det samlede antal registrerede brandalarmer i essernet[®]-sammenslutningen hidtil er 56 brandalarmer og 16 tekniske alarmer (TAL). Med den firecifrede alarmtæller tælles der for hver slags melding maksimalt 9999 hændelser. Derefter starter indikatoren igen ved >0000<.

Fig. 29: Skærmvisning Info - >Alarmtæller<

Yderligere har FlexES control brandcentralen en integreret historik over hændelserne hvor der gemmes 10.000 hændelser i kronologisk rækkefølge. Med service-pc'en kan hændelseshistorikkens visning f.eks. sorteres og vises efter meldings art og klokkeslæt og/eller printes ud.

6.2.4 Konfiguration



Fig. 30: Skærmvisning Info - >Konfiguration<

6.2.5 Netdel

Visning af konfiguration

Markér funktionen >Konfiguration< i infovisningen og bekræft den med tasten >OK<.

Der vises oplysninger omkring de systemrelaterede data vedrørende hardware og software. Med dette billede kan man hurtigt få oplysninger til service- og vedligeholdelsesarbejder eller ved en forespørgsel fra den tekniske kundeservice. (Visningen kan være anderledes)

ESC

= Afslutter visning

Netdel 1 Aki	cutest - F	1
Ladestrøm: 00,09A Akku 1: 27,30V Temp: 27°C Ri 100 mOhm		2
ACDC : 24,13V Kabinet Temp: 29'C	- F	3
Jordfej1 15,66V Værdi ok DK 4321: tuk tuk tuk tuk	- F	4
UB ext 23,68V 23,79V 23,83V	- F	5
into Operation Tilatand Batianing Sar	1600	
The Oversige Thistand Degening Ser	vice	
F6 F7 F8 F9	E10	
	110	

Visning af værdier for strømforsyningen

Markér funktionen >Netdel< i infovisningen og bekræft den med tasten >OK<.

Dette henter oplysninger omkring de tekniske data vedrørende strømforsyningen frem. Med denne visning er det muligt for installatøren at få hurtige oplysninger i forbindelse med service- og vedligeholdelsesarbejde (fremstillingen kan afvige).

Alt efter hvilke udvidelser brandcentralen har, kan der vises op til 3 strømforsyninger per central.



Servicefunktion >Akkutest< start



Vælg anden Netdel

F5 V

Vælg anden Netdel

i

Strømforsyningsværdier

Fig. 31: Skærmvisning Info - >Netdel< (eksempel)

Detaljerede henvisninger om betydningen af de viste strømforsyningsværider er beskrevet i online-hjælpen til programmeringssoftwaren tools 8000 fra version 1.18.

6.2.6 LCD Indstilling



Visning / indstilling af skærmens LCD-værdier

Markér funktionen >LCD Indstilling< i infovisningen og bekræft den med tasten >OK<.

Med denne funktion kan man indstille skærmens lysstyrke (Lysstyrke + / Lysstyrke -) og kontrast (Kontrast + / Kontrast -).



Fig. 32: Skærmvisning Info - >LCD-værdier<

6.3 Skærmvisning >Oversigt<



Fig. 33: Skærmvisning >Oversigt<



Tryk på tasten → Oversigt

I skærmbilledet >Oversigt< vises alle brandcentralens aktuelle tilstands- eller meldingsniveauer, som >Brand<, >Frakobling< og >Fejl< sorteret efter prioritet.



Hvis der foreligger flere meldinger end der kan vises på skærmen, kan man bladre i visningen med af piletasterne.



Detaljeret visning i billedet >Tilstand<

I det følgende kapitel beskrives den detaljerede visning >Tilstand<.

6.4 Skærmvisning >Tilstand<

Visning af FlexES Control brandcentralens tilstand giver mulighed for utvetydig og hurtig genkendelse af alarmer. Ud over de farvede LED's på indikerings- og betjeningspanelet, vises alle nødvendige og hjælpsomme oplysninger detaljeret på skærmen.



Fig. 34: Visning af tilstanden af en fejl (eksempel)

F8 Tryk på tasten → Tilstand

Betydning af skærmbilledet "1. FEJL<:

- Første fejlmelding KL. 13:43 den 20.Sep
- Tillægsteksten, >kontor 1; rum 17; 1. etage<, der er lavet for gruppe 1, giver oplysninger om, hvor årsagen til fejlen er.

- Der er blevet registreret i alt tre fejl. På skærmen vises henholdsvis den første (1.) og den sidste melding (her 3.). Ved at trykke på piletasten kan man rulle skærmbilledet og den næste (2.) melding vises
- 2. Klokkeslæt / dato for denne alarm
- 3. Linje med tillægstekst (viser den indtastede tillægstekst for denne melding)
- 4. Ekstra informationstekst eller parameter/tillægstekst (Param/TT) for denne melding

Visning af den indstillede tillægstekst for den aktuelle melding og/eller en parameter. Med parameteren vises en instruktionstekst, der er indstillet fra fabrikken, for den aktuelle meddelelse i tekstbilledet. Med funktionstasten kan man skifte frem og tilbage mellem tillægsteksten og parametervisningen.

Hvis der ikke er programmeret nogen tillægstekst, vises menuelementet >Info tekst< ikke.

Hvis der er programmeret en informationstekst og/eller tillægstekst for en melding, vises informations- og/eller tillægsteksten altid først.

Mens tillægsteksten vises, kan man skifte frem og tilbage mellem visning af tillægsteksten og parametere ved at trykke på funktionstasten >F5<.

Eksempel på visning af infotekst

Ved at trykke på funktionstasten >Info< kan man kalde den grupperelaterede informationstekst frem, der er blevet programmeret for denne meddelelse i brandcentralens kundedata (maks. 4 linjer/40 tegn per linje). I dette eksempel har man programmeret den følgende tolinjers infotekst for gruppen 02 i brandtilstand:

Indgang via trappeopgang højre! Ring til Hr. A Denogden (tlf. 02137/ 999152)



Ved at trykke på tasten >ESC< skifter man tilbage til skærmbilledet med tilstanden. Hvis der ikke trykkes på nogen tast, skifter skærmbilledet automatiske tilbage til det forrige menupunkt.

6.5 Skærmvisning >Betjening<

Under menupunktet >Betiening< er der sammenfattet forskellige betieningsfunktioner for styringen af brandcentralen. Hvis man vælger betjeningsfunktionen i tilstandsvisningen, kommer den tilsvarende gruppe eller styring frem på skærmen. De indtastede tal kan slettes med tasten >CLR<.



- Alt efter konfiguration, udvidelser og lokale bestemmelser og retningslinjer, er det muligt at
- visningen afviger fra de figurer, der vises her og alarmeringsforløbet kan ligeledes afvige.
- Der findes flere oplysninger til installatøren i service- og programmeringssoftwaren tools 8000. De objektspecifikt programmerede betjeninger og visninger skal dokumenteres af opstilleren over for den driftsansvarlige / installatøren af brandcentralen.

F9



Fig. 35: Skærmvisning >Betjening<

Betjening	lkoble	-	F1
Udgang 22	akoble	-	F2
		-	R
2	Status	-	F4
		-	FS
info Oversigt Tilistand Betjening Se	ervice		
	Ι		
F6 F7 F8 F9	F10		

Fig. 36: Tilkobling/reset af styring 22 (eksempel)



Detektorer, grupper og/eller styringer

Tryk på tasten → Betjening

- Tilkoble
- Frakoble
- Test
- Status

Markørfelt



Det ønskede indtastningsfelt markeres med Service og (f.eks. detektor nummer).

Via Via tilgås skærmbilledet >Valg af betjening< og eller OK fører til indtstningsmenuen.

Det numeriske tastatur

Indtastning af det ønskede nummer i det markerede felt.



Ved brandcentral i normal drift, er det kun autoriserede og oplærte personer, der må betjene den og dette skal ske under overholdelse af sikkerhedsforanstaltninger og evt. efter aftale med institutionerne der kommer til hjælp (f.eks. brandvæsnet).

6.5.1 Grupper

Tilkobling/Reset af en gruppe

Når man tilkobler/resetter en frakoblet gruppe, sættes denne, inklusive alle brandalarmer, i den driftstilstand hvor de er klare til at give brandalarm. En gruppe, der allerede er tilkoblet, resettes og eventuelle ventende beskeder slettes.



Fig. 37: Tilkobling/reset af gruppe 3 (eksempel)



Fig. 38: Visning af tilkoblingen for gruppe 3 (eksempel)

1 2480 3087 4684 5380 66890 77689 6709 978672 ESC 0 CLR

Indtast gruppens nummer med det numeriske tastatur (f.eks. nr. 3)



Tryk på tasten F1 → Tilkoble

Udførelsen vises ganske kort på skærmen med en tekstbesked som bekræftelse.

Den tilsvarende gruppe tilkobles og/eller eventuelle fejl eller brandalarmer resettes ved tilkoblingen.

Frakobling af en gruppe

Når man frakobler en gruppe, frakobles gruppen og alle detektorer. Gruppen vælges med det respektive gruppenummer.





Indtast gruppens nummer med det numeriske tastatur (f.eks. nr. 3)



Tryk på tasten F2 → Frakoble

Fig. 39: Frakobling af gruppe 3 (eksempel)



Fig. 40: Visning af frakoblingen for gruppe 3 (eksempel)



Fig. 41: Skærmvisning frakobling af gruppe 3



En frakoblet gruppe aktiverer ikke nogen alarm, hvis der forekommer en hændelse!

Udførelsen vises ganske kort på skærmen med en tekstbesked som bekræftelse.

Den tilsvarende gruppe frakobles.

Frakoblingen vises i tilstandsbilledet.

Ud over tekstbeskeden på skærmen, vises frakoblingen visuelt med den samlede visning >Frakobling< på betjeningselementet og den tilsvarende gule indikator for de enkelte gruppe (hvis denne er der), der lyser hele tiden.

6.5.1.1 Betjening af en gruppe

Med denne funktion kan man direkte forespørge på gruppens aktuelle tilstand f.eks. >Normal<, >Alarm< og >Fejl<.



Fig. 42: Betjening af gruppe 3 (eksempel)



Indtast gruppens nummer med det numeriske tastatur (f.eks. nr. 3)



Tryk på tasten F4 → Status



Fig. 43: Gruppe 3 – Visning af den aktuelle tilstand (eksempel)

Tilstanden af den markerede gruppe (Normal, Fejl, Frakobling osv.) vises.



ESC – Afslut statusvisning

6.5.2 Detektorer

Funktioner, der vedrører detektorer er kun mulige hvis det drejer sig om adresserbare detektorer af serien IQ8Quad.

Tilkobling/reset af enkelte detektorer

Ved tilkoblingen sættes én enkelt frakoblet detektor i den markerede gruppe i normal driftstilstand eller hvis detektorene er tilkoblet, resettes en eventuel ventende melding, f.eks. brand eller fejl.





Indtast gruppens nummer med det numeriske tastatur (f.eks. nr. 3)



Markér derefter indtastningsfeltet >Detektor< med piletasterne

Fig. 44: Tilkobling/reset af gruppe 3-detektor 12 (eksempel)



Fig. 45: Tilkobling/reset af detektor 12 (i gruppe 3) (eksempel)



Fig. 46: Visning af reset af gruppe 3-detektor 12 (eksempel)



Indtast detektorens nummer (f.eks. nr. 12) med det numeriske tastatur

F1	

Tryk på tasten F1 → Tilkoble

Udførelsen vises ganske kort på skærmen med en tekstbesked. Den tilsvarende detektor tilkobles og/eller resettes.

Frakobling af enkelte detektorer

Ved frakoblingen frakobles den pågældende detektor i en gruppe.



Fig. 47: Frakobling af gruppe 3 – detektor 12 (eksempel)



Fig. 48: Frakobling af detektor 12 (i gruppe 3) (eksempel)



Fig. 49: Detektor 12 (i gruppe 3) er frakoblet (eksempel)



En frakoblet detektor aktivere ikke nogen alarm, hvis der forekommer en hændelse!



Indtast gruppens nummer med det numeriske tastatur (f.eks. nr. 3)



Markér derefter indtastningsfeltet >Detektor< med piletasterne



Indtast detektor nummer (f.eks. nr. 12) med det numeriske tastatur



Tryk på tasten F2 → Frakoble

Udførelsen vises ganske kort på skærmen med en tekstbesked.

Den tilsvarende detektor frakobles.

Frakoblingen vises i tilstandsskærmbilledet.

Ud over tekstbeskeden på skærmen, vises frakoblingen visuelt med den samlede visning >Frakobling< på betjeningspanelet og den tilsvarende gule visning af de enkelte grupper (hvis denne er der), der lyser hele tiden.

Afprøvning af én enkelt detektor

I dette menupunkt kan man sætte en enkelt detektor til Testfunktion for at afprøve den. Testfunktionen aktiverer alle indikatorer og styringer, der er programmeret for denne detektor og dens tilstand.

5.KL 6MNO

CLR

>CLR<

9wxyz

4оні

7pars



Denne funktion vedrører udelukkende detektor i denne (lokale) central.



Fig. 50: detektor 12 (i gruppe 3) sættes i testfunktion (eksempel)



Fig. 51: Detektor12 (i gruppe 3) sættes i testfunktion (eksempel)



Aktivering af testfunktionen vises

ESC – Afslut testfunktionen

Fig. 52: Detektor 12 (i gruppe 3) med aktiveret testfunktion (eksempel)



Alt efter hvordan centralen er programmeret, vil testfunktionen eventuelt styre andre eksterne alarmoverføringsenhed og eventuelt yderligere eksterne styringer.

F1



Indtast detektorens nummer (f.eks. 12) med det numeriske tastatur

De indtastede tal kan slettes med tasten

Indtast gruppens nummer med det

numeriske tastatur (f.eks. nr. 3)

Markér derefter indtastningsfeltet

>Detektor< med piletasterne



Tryk på tasten F3 → Test Udførelsen vises ganske kort på skærmen med en tekstbesked. Den tilsvarende detektor sættes i testfunktion

Tilstand på enkelte detektorer

Med denne funktion kan man direkte forespørge på den tilsvarende detektors aktuelle tilstand f.eks. >Normal<, >Alarm< og >Fejl<.



Fig. 53: Tilstand på detektor 12 (i gruppe 3) (eksempel)



Fig. 54: Tilstand på detektor 12 (i gruppe 3) (eksempel)



Fig. 55: Visning af den aktuelle tilstand af detektor 12 (i gruppe 3) (eksempel)



Indtast gruppens nummer med det numeriske tastatur (f.eks. nr. 3)



Markér derefter indtastningsfeltet >Detektor< med piletasterne



De indtastede tal kan slettes med tasten >CLR<.



Indtast detektorens nummer (f.eks. 12) med det numeriske tastatur



Tryk på tasten F4 → Status

Tilstanden af den markerede detektor (Normal, Fejl, Frakobling osv.) vises.



Slut – Afslut statusvisning

6.5.3 Udgange

Tilkobling/reset af udgange

Med tilkoblingen/reset tilkobles kun frakoblede udgange. Tilkoblingen/resettet har ingen indflydelse på aktiverede udgange. En udgang kan, alt efter hvordan centralen er programmeret, bestå af flere sammenfattede fysiske udgange.



F6 F7 | F8 | F9 F10

Fig. 57: Visning -tilkobling/reset af udgang 12 (eksempel)

Tilkobling

bliver udført

12



Udgans

OV

Alt efter hvordan centralen er programmeret, vil tilkobling af udgangen aktivere alarmoverføringsenheden og eventuelt yderligere eksterne udgange og slukningsanlæg, såfremt den pågældende aktiveringsbetingelse (f.eks. brand) foreligger.

Fb

Den tilsvarende styring tilkobles og/eller resettes med tilkoblingen.

Hvis der forekommer en hændelse, aktiveres den tilkoblede styring af den aktiveringsbetingelse, der er programmeret i kundedataene.

Frakobling af udgange

Ved frakoblingen frakobles den pågældende udgang, eller en allerede foretaget aktivering anulleres. Ved >invers<-aktiverede relæer (aktiveret i normal tilstand) ændres tilstanden ikke af frakoblingen. Alt efter typen af udgang (åbne- eller lukkefunktion) aktiveres eventuelt et forbundet eksternt apparat.



Fig. 58: Frakobling af udgang 12 (eksempel)



Fig. 59: Visning af frakobling for udgang 12 (eksempel)



Fig. 60: Skærmvisning frakobling af udgang 12



- En frakoblet udgang aktiveres ikke hvis der indtræffer en hændelse. Fremmede anlæg, der måtte være tilsluttet til denne udgang, aktiveres ikke!
- Via adgangsniveau 1 kan lydgivere kun frakobles samlet med tasten lydgiver >Frakoblet<!
- På adgangsniveau 3 kan de enkelte udgange til aktivering af lydgiverene frakobles!



Indtast udgangens nummer med. det numeriske tastatur (f.eks. nr. 12)



Tryk på tasten F2 → Frakoble



De indtastede tal kan slettes med tasten >CLR<

Udførelsen vises ganske kort på skærmen med en tekstbesked.

Den tilsvarende udgang frakobles.

Frakoblingen vises i tilstandsbilledet.

Ud over tekstbeskeden på skærmen, vises frakoblingen med >Frakobling< på betjeningspanelet og den tilsvarende gule indikator for de enkelte grupper (hvis denne er der).

6.5.3.1 Tilstand på udgang

Med denne funktion kan man direkte forespørge på styringens aktuelle tilstand f.eks. >Normal<, >Aktiveret< og >Fejl<.



Fig. 62: Udgang 12 – Visning af den aktuelle tilstand (eksempel)

Relæerne kan programmeres i brandcentralen FlexES Control, med funktionen >Inverteret<. Disse relæer er aktive i brancentralens normale tilstand, og skifter tilstand når den tilskrevne hændelse indtræffer.



Ved >Inverteret<-aktiverede relæer (aktiveret i normal tilstand) ændres tilstanden ikke af en frakobling.

6.6 Skærmvisning >Service<

Servicemenuen gør det muligt for en oplært bruger at frakoble enkelte detektorer fra på en brandcentral.



På en brandcentral i normal tilstand, er det kun autoriserede og oplærte personer, der må betjene den og dette skal ske under overholdelse af sikkerhedsforanstaltninger og evt. efter aftale med institutionerne der kommer til hjælp (f.eks. brandvæsnet).

Vær opmærksom på yderligere oplysningerne fra installatøren, der vedrører objekter!



Fig. 63: Skærmvisning >Service<



Fig. 64: Markørfelt / OK og det numeriske tastatur

ESC = Afbrydelse af funktionen



På adgangsniveau 2 (bruger) kan man foretage følgende betjeninger og frakoblinger på brandcentralen:

- 1. Sløjfefunktion*
- 2. Detektorfunktion (Sløjfe)
- 3. Detektorfunktion (Gr/Det)

Fra adgangsniveau 3 (Installatør/service) er der yderligere funktioner og betjeningsmuligheder til rådigheder efter man har indtastet adgangskoden. Se ibrugtagningsanvisningen (varenr. 798982) for flere oplysninger til installatøren.

 Valget >1. Sløjfefunktion< vises kun, når muligheden for at bejtene primærledninger er aktiveret i programmet.

Markørfelt / OK

- Markering af den ønskede funktion
- Bekræftes med tasten >OK

Direkte valg af funktionen (f.eks. 1 = Sløjfefunktion)



F2

Eksempel på Brandcentral FlexES Control (centralnummer 01)

Brandcentralen er en enkelt central (standalone) eller en central i essernet[®]-netværket med nummeret 01. Der kan forbindes op til 31 brandcentraler med hinanden (nummer 01 til 31) i ét essernet[®]-netværk.



Modulets sløjfenummer i det efterfølgende eksempel er i dette brandcentralnr. 01, på bundkort nr. 2 - slotnr. 3 sløjfenummeret >0123<.



Fig. 68: Eksempel på definitionen af sløjfenummeret brandcentral FlexES Control (vandret og lodret udvidelse)

Valgfrit: Kanalnummer

Med kanalnummeret kan man skelne mellem yderligere tilslutningsmuligheder for en slot, f.eks.:



Fig. 69: Eksempel på bundkortets/processormodulets grænseflade 1

Eksempel på brandcentral nr. 01

Sløjfe 0112 kanal 1	→	Bundkortets/processormodulets grænseflade 1 (RS485-1)
Sløjfe 0112 kanal 2	→	Bundkortets/processormodulets grænseflade 2 (RS485-2)
Sløjfe 0112 kanal 3	→	Bundkortets/processormodulets grænseflade 3 (TTY)
Strømforsyningsmodul(er)	→	Strømforsyningsmodulernes primærledningsnumre tildeles, afhængig af, hvordan centralen er opbygget, dynamisk af centralen og har ingen faste, på forhånd tildelte primærsløjfenumre.
Sløjfe 0111 / 0112	→	Processormodul nr. 1
Sløjfe 0113 / 0114	→	Fast tildeling, når processormodul nr. 2 (option for redundansdrift) anvendes. Ellers tildelses primærsløjfenummeret til det modul, der sidder på slot 0113 eller 0114.



Fig. 70: Sløjfenr. 0112 og kanalnr. 01 (eksempel)

6.6.1.1 Til-/Frakobling af detektorsløjfer:

Når en detektorsløjfe frakobles, frakobles alle de tilhørende enheder, som f.eks. grupper og detektorere eller grænseflader osv., der er tilsluttet et modul.

Der er også mulighed for at vise kanalnummeret.



Fig. 71: Indtastning af det firecifrede sløjfenummer og valgfrit kanalnummer (eksempel)

Vælg menuelementet >Sløjfefunktion< i servicemenuen



Indtast det firecifrede sløjfenummer



Markér derefter den ønskede funktion med piletasterne, enten >Tilkobl/Reset< eller >Frakoble<.



Bekræft valget med tasten >F5< eller >OK<



Næste, for valg af næste sløjfe nummer



Afslut funktionen med tasten >F2< eller >ESC<



De indtastede tal kan slettes med tasten >CLR<



Den frakoblede sløjfe aktiverer ikke nogen alarm hvis der indtræffer en hændelse! Der sendes ingen meldinger videre fra frakoblede grænseflader eller styringer!



Ved brandcentral i normaldrift, er det kun autoriserede og oplærte personer, der må betjene den og dette skal ske under overholdelse af sikkerhedsforanstaltninger og evt. efter aftale med institutionerne der kommer til hjælp (f.eks. brandvæsnet).

6.6.2 Detektorfunktioner (detektorsløjfer)

Med denne funktion kan man frakoble individuelle sensore for multisensor afhængige detektorer, som f.eks. alle O-sensore (optisk = spredt lys) eller alle I-sensore (I = ioniseringsrøgsensor), eller hvis det drejer sig om OTGmultidetektor, frakoble kombinationen OG-detektering eller ved OTI-multidetektor, kombinationen OI-detektering på en analog sløjfe.

Hvis man f.eks. frakobler OTI-multidetektoren med funktionen >OI-sensor Frak.<, er det kun T-sensoren (termo = varmedetektor), der er i normal tilstand. Frakobling af varmesensoren (T-sensor) er normalt <u>ikke</u> mulig.

Betydningen af sensor forkortelser

O-sensor	\Rightarrow	Optisk røgsensor.
T-sensor	\Rightarrow	Termisksensor/Varmesensor.
I-sensor	\Rightarrow	lon-sensor.
OT-sensor	\Rightarrow	Multidetektor, kombination af to forskellige sensorer (OT = Optisk og Termisk).
O ² T-sensor	\Rightarrow	Multidetektor, kombination af tre forskellige sensorer (O ² T = Dobbel (2X) Optisk og Termisk).
OTG-sensor	\Rightarrow	Multidetektor, kombination af tre forskellige sensorer (OTG = Optisk, Termisk- og gasdetektor).
OTI-sensor	⇒	Multidetektor, kombination af tre forskellige sensorer (OTI = Optisk, Termisk- og ioniseringsdetektor).



Frakobling af enkelte sensorer er kun mulig hvis det drejer sig om OT-, OTG- og OTI-multidetektorer.

Hvis der er multidetektorer, der er monteret på samme sløjfe som detektore med enkelt sensor (detektorer, der kun har én sensor), vil frakobling af sensorer kun ske på multidetektorer.

Til-/frakobling ikke tilladt

Til-/frakoblingen af sensorer vises på skærmen.

Hvis der allerede er sket en frakobling af en sensor i en sløjfe, som f.eks. >l/G-sensor Frak.< ved alle detektorer, eller hvis der på denne sløjfe ikke findes nogle multidetektorer og/eller der blev genkendt en gruppeudkobling, vil tekstmeddelelsen >Til-/Frakobling ikke tilladt< komme frem.

En frakoblingsfunktion, som f.eks. frakobling af en sensor eller en detektor, kan generelt kun udføres på en sløjfe hvis der ikke foreligger nogen yderligere underordnet frakobling. Hvis individuelle sensorer indenfor en gruppe allerede er frakoblede, kan denne gruppe ikke frakobles, da der allerede foreligger frakoblinger for denne gruppe.

Yderligere frakobling af en anden gruppe på denne sløjfe, hvor der ikke er blevet frakoblet nogen sensorer eller en detektorer, er dog mulig. For f.eks. at ændre en eksisterende frakobling, skal man f.eks. først tilkoble alle de frakoblede sensorer med kommandoen >Tilk. Sensor<. Når alle sensore eller en detektor er blevet tilkoblet, kan man udføre en anden tilkobling. Til-/frakobling af sensorer på detektorsløjfen



Fig. 72: Til/frakobling af sensorer (sløjfe) (eksempel)

Vælg menuelementet >Detektorer (Sløjfe)< i servicemenuen.



Indtast sløjfens nummer med det numeriske tastatur.



Vælg derefter den ønskede funktion, f.eks. >O-sensor frak.< med piletasterne.



De indtastede tal kan slettes med tasten >CLR<.



Bekræft valget med tasten >F5< eller >OK<



Næste, for valg af næste sløjfe nummer

F2

Tilbage til funktionsmenuen (kan også gøres med tasten >ESC<)

Eksempel på frakobling af en sensor (sløjfe)

På en esserbus[®]-sløjfe hvor der er installeret OT-detektorer (røg-/termiske-detektorer) og OTG-detektorer (røg-/termisk-/CO-detektorer) kan man med kommandoen >O-sensor frak.< udkoble alle optiske sensorer (O-sensorer) på esserbus[®]-sløjfen.

Frakoblingen kan ophæves igen med kommandoen >Tilk. sensor< og alle de frakoblede sensorer på esserbus[®]-sløjfen tilkobles igen. Alternativt er det også muligt at tilkoble/resette den respektive sløjfe. Når en sløjfe tilkobles/resettes, resettes alle frakoblinger på denne sløjfe.

6.6.3 Detektorer (gruppe/detektor)

Med denne funktion kan man frakoble detektorernes sensore i grupper eller enkeltvis på esserbus[®]-sløjfen. Ved at indtaste gruppe- og detektornummer kan man frakoble individuelle sensore på hver enkelt multidetektor. Hvis man kun angiver gruppenummeret (detektor = 0), sker den ønskede sensorfrakobling for alle multidetektorer i denne gruppe.



Fig. 73: Detektorer (gruppe/detektor) (eksempel)

Vælg menuelementet >Detektorer (grp/det)< i servicemenuen.



Indtast gruppens nummer med det numeriske tastatur.



Markér derefter indtastningsfeltet >Detektor< med piletasterne



Indtast detektorens nummer med det numeriske tastatur.



Vælg derefter den ønskede funktion, f.eks. >O-sensor frak.< med piletasterne.



De indtastede tal kan slettes med tasten >CLR<



Bekræft valget med tasten >F5< eller >OK<



Næste, for næste detektor nummer



Tilbage til funktionsmenuen (kan også gøres med tasten >ESC<)

Hvis der allerede foreligger sensorfrakoblinger for individuelle mulitdetektorer i denne gruppe, kommer tekstbeskeden **>Til-/frakobling ikke tilladt<** frem. Man skal så først tilkobler alle sensorerne i denne gruppe igen og derefter foretage den ønskede sensorfrakobling (se også >Detektorer (sløjfe)<).



Frakobling af sensore er kun mulig hvis det drejer sig om OT-, OTG- og OTI-multidetektorer. Hvis der er multidetektorer, der er monteret på samme sløjfe som enkeltkriteriedetektorer (detektorer, der kun har én sensor), vil frakobling af sensorer kun ske på multidetektorer.

6.6.4 Sløjfefunktion – kun adgangsniveau 3 (Installatør / service)

Under dette menupunkt kan man frakoble detektørsløjfer for denne central, inklusive alle tilsluttede detektore, grupper og styringer, via betjeningspanelets tastatur. Til-/frakoblingen vises med indikatorerne på betjeningspanelet og på tekstskærmen.

Definition af Sløjfenummeret

Individuelle enheder i brandcentralen FlexES Control kan Til-/frakobles med det interne sløjfenummer via centralens tastatur, eller programmeres af installatøren/service med programmeringssoftwaren tools 8000.

Dette interne sløjfenummer består af centralnummeret, kortholderen (bund- eller udvidelseskort) og modulets slot.



Se eksemplet på side 40 for definitionen af sløjfenummeret!

7 Specialfunktioner

7.1 Forsink og undersøg

Med denne funktion kan man forsinke aktiveringen af alarmoverføringsenheden, styringer og slukningsanlæg. Dette kan f.eks. være af nytte i områder og bygninger, hvor der opholder sig personer, der, hvis der opstår en brand, kan forsinke en direkte overførsel/aktivering ved at trykke på tasten >Forsinket< og udnytte den resterende (programmerbare) tid til at finde ud af, hvorfor der blev aktiveret en brandalarmalarm og evt. afhjælpe/frakoble for at undgå unødigt aktivering af alarmoverføringsenheden, styringer og slukningsanlæg.

Når denne funktion er blevet aktiveret i brandcentralens programmering, kan der indstilles et skiftetidspunkt for den automatiske til-/frakobling af funktionen. Indtastning af skiftetidspunktet foregår som følger:

- 1. I programmering af kundedata af installatøren
- 2. I >Tidsindtastning< (infomenuen) på brandcentralen
- 3. En kombination af punkterne 1 og 2

I menupunktet >Tidsindtastning< (infomenuen) kan der ud over skiftetidspunktet, der er programmeret i kundedata (hvis opstilleren har indstillet det) indtastes et skiftetidspunkt for funktionen >Forsink/undersøg< af brandcentralens bruger.



Påbegyndelse af tidsindtastning

Markér funktionen >Indtast tid< i infovisningen og bekræft den med tasten >OK<.

Med piletasterne eller funktionstasterne kan man markere indtastningsfeltet (fors. til/fra) og indtaste den ønskede værdi med det numeriske tastatur.



F5

ESC = Forlader menupunktet uden at gemme indtastningen

OK = Gemmer værdierne, der vises på skærmen

Fig. 74: Forsink og undersøg

Hvis installatøren af brandcentralen har programmeret et skiftetidspunkt for funktionen >Forsink/Undersøg< i kundedataene, antages der ved indtastningen af et yderligere skiftetidspunkt i menuelementet >Tidsfunktion< at det er det **første tilkoblindstidspunkt og det første frakoblingstidspunkt** der gælder. I programmeringen af kundedate kan der indstilles >Særdage< hvor det automatiske tidspunkt for forsink/undersøg, der er indstillet af installatøren, <u>ikke</u> skal udføres.

For at kunne udnytte funktionen >Forsink<, skal denne aktiveres i centralens kundedataprogrammering for de ønskede alarmgrupper.

Eksempel:

Gyldig skiftetid:	Tilkobling kl. 06:30, frakobling kl. 15:00
Operatørens indtastning i dette menupunkt:	Tilkobling kl. 10:00, frakobling kl. 15:00
Programmering af kundedata:	Tilkobling kl. 06:30, frakobling kl. 21:30



Vær opmærksom på nationale bestemmelser og krav!

Ved denne funktion er det strengt nødvendigt at være opmærksom på de lokale krav og retningslinjer. Alt efter anvendelsesområdet og benyttelse er denne funktion ikke tilladt og/eller de programmerbare tidspunkter for forsink/undersøg skal indstilles i henhold til kravene.

Ved en brandalarm, når funktionen >Dag funk aktiv< er aktiveret, aktiveres alarmoverførselsenheden, styringer og slukningsanlæg først <u>efter</u> den indstillede forsinkelsestid (maks. 600 sekunder) er udløbet. Hvis der trykkes på tasten >Undersøgelsestid< i forsinkelsestidsrummet, afsluttes forsinkelsestiden og alarmoverførselsenheden, styringer og slukningsanlæg forsinkes igen med den indstillede undersøgelsestid. I dette tidsrum er der mulighed for at undersøge årsagen til brandalarmen.

Forløb ved hændelser



Fig. 75: Forløb ved hændelser

- ĺ
- Efter forsinkelses- og undersøgelsestiden aktiveres alarmoverførselsenheden, styringer og slukningsanlæg automatisk, hvis ikke brandalarmen først er blevet reetableret med tasten >Reetablering< og aktiveringen således er blevet forhindret.
- Det er til enhver tid muligt at foretage en manuel alarmering med alarmtryk og dette medfører afhængig af programmeringen direkte aktivering.
- I tilfælde af flere (anden eller flere) brandalarmer ignoreres forsinkelsestiden, og der aktiveres direkte brandalarm til alarmoverførselsenheden, styringer og slukningsanlæg.
- Forsinkelses- og undersøgelsestiden programmeres objektspecifikt, eller retter sig i givet fald efter de aktuelle VdS-retningslinjer og lokale forskrifter.

Notater

ŀ	 	 	 			 	 	 	 		 			-		-		
ŀ						 							 	-			 	
														_			 	
ľ																		
ŀ												_		 -	-		-	
										 	 		 	_			 	
ŀ	 	 	 			 	 	 	 		 			-				
ŀ	 	 	 			 		 		 	 		 	 -			 	
ľ																		
												_		-				
		 				 		 		 	 	 	 	_			 	
ľ																		
ł		 				 		 	 		 	 	 	-				
										 	 		 	_	_		 	
						 				 			 	_			 	
ľ																		
ŀ	 					 					 			-				
ľ																		
ŀ						 							 	-			 	
												Ī						
ľ																		
ŀ																		